



BAUFLOOR®

pavimenti a regola d'arte

AKIFIX® GROUP



LINEE GUIDA PER LA CORRETTA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN SPC

Questa guida è destinata agli utenti preposti alla posa, all'uso e alla manutenzione del pavimento in SPC. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi per vendita o qualsiasi altra motivazione, il pavimento BAUFLOOR® deve essere consegnato completo di tutta la documentazione. Prima di iniziare qualsiasi operazione con il prodotto da costruzione è necessario avere letto l'intero manuale in merito alle operazioni che si intendono effettuare. In caso di ulteriori informazioni richieste, contattare direttamente il vostro venditore per richiedere la scheda tecnica del pavimento BAUFLOOR® in SPC.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il pavimento BAUFLOOR® in SPC viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di manutenzione ordinaria, se previsti ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate, determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto da costruzione, o da cattiva od omessa manutenzione. La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, posa e manutenzione del pavimento BAUFLOOR® in SPC contenute nel manuale, determinano l'annullamento dei termini di garanzia. Il materiale deve essere controllato alla consegna ed un suo utilizzo o modifica è considerato come accettazione dello stesso. Eventuali difetti o non conformità del materiale fornito, vanno comunicati in tempi brevi al venditore. Gli obblighi del fornitore non possono andare oltre alla sostituzione del materiale riconosciuto come difettoso.

USO PREVISTO

Il pavimento BAUFLOOR® in SPC può essere utilizzato solo come pavimentazione per ambienti interni e la sua installazione è solo flottante. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta per periodi prolungati, in tal caso si potrebbe causare lo scolorimento. Durante le ore di massima intensità di luce solare, si consiglia l'uso di tende o tapparelle. L'eccessiva temperatura dovuta alla luce solare diretta può causare dilatazione termica e deformazione del pavimento. L'utilizzo del pavimento BAUFLOOR® in SPC in ambienti esterni non illuminati direttamente dalla luce del sole e sottoposti a ricircolo d'aria, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa. Il metodo di installazione misto, flottante e ad incollaggio parziale, va consigliato ed approvato solo dai professionisti che si occuperanno della posa.

CONSIGLI PER LA POSA

Per la posa del pavimento BAUFLOOR® in SPC è fondamentale assicurarsi che il sottofondo sia piano, compatto, senza crepe, pulito ed asciutto.

- ▶ Può essere posato su pavimenti esistenti, quali parquet, ceramica, linoleum, PVC, gomma, marmo, granito, pietra.
- ▶ Può essere posato su piastrelle in ceramica e legno, accertarsi che eventuali dislivelli dovuti a fughe o irregolarità, se eccessive, vengano riempiti e livellati.
- ▶ Può essere posato su massetto cementizio, assicurarsi che l'umidità di risalita sia inferiore al 2% per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli. È consigliato l'utilizzo di una barriera al vapore in caso di umidità di risalita. Controllare sempre la planarità del massetto.
- ▶ Può essere posato su pavimenti sopraelevati, ma devono essere planari, livellati e la loro struttura fissa.
- ▶ Può essere posato su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicurarsi che, all'accensione del nuovo impianto, la soletta del massetto non superi i 40°C di temperatura (impossibile con impianti a pompa di calore ma probabile con impianti ibridi o a gas).
- ▶ Può essere posato sotto gli stipiti delle porte, se necessario, è possibile utilizzare una barra di trazione piatta per agevolare il bloccaggio delle doghe.
- ▶ Non può essere posato direttamente sopra la moquette.

Prima di iniziare l'installazione del pavimento verificare che la qualità dei prodotti forniti sia conforme alle proprie esigenze. Eventuali reclami successivi al taglio/posa del materiale non saranno accettati. Prima della loro installazione le doghe devono essere lasciate per almeno 48 ore nei locali destinati alla posa, i quali dovranno essere preventivamente ed opportunamente climatizzati. La temperatura ideale nell'ambiente di posa è tra 18-25°C quella del pavimento tra 15-27°C. Disporre le scatole in modo tale da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Tali condizioni climatiche devono essere mantenute anche a posa terminata per almeno 7 giorni. Assicurarsi che nella fase di acclimatamento le scatole siano posizionate su superfici piane, per evitare eventuali deformazioni delle doghe. Consigliamo nella fase di posa di prendere le doghe da scatole diverse avendo cura di miscelarle in modo da rendere più armonioso l'effetto finale e ridurre al minimo eventuali variazioni di tonalità.

- ▶ Per superfici superiori a 100 mq o in locali con una lunghezza/larghezza superiore a 20 m valutare se necessario installare idonei profili di dilatazione.
- ▶ Per locali che possono avere temperature ambientali diverse è necessaria l'installazione di giunti di dilatazione.

- È preferibile creare l'accoppiamento di 2 doghe tagliate manualmente vicino ai muri o ai battiscopa, al fine di evitare il calpestio frequente e ridurre il rischio di sollevamento della pellicola superficiale delle doghe.
- Assicurarsi che durante l'installazione del battiscopa o dei bordi di finitura, gli stessi devono essere fissati al muro e non devono mai essere fissati direttamente al pavimento.
- **In caso di installazione del pavimento in ambienti a rischio umidità, come seminterrati o abitazioni situate al piano terra, è fondamentale adottare opportune precauzioni per garantire la durata e la stabilità del rivestimento nel tempo. Prima della posa, si consiglia di verificare attentamente le condizioni del sottofondo, assicurandosi che sia asciutto, pulito e perfettamente livellato.**
- In particolare, per prevenire eventuali risalite di umidità, è obbligatorio l'utilizzo di una barriera protettiva specifica di alta qualità in grado di proteggere il pavimento. Questo accorgimento contribuisce a preservare l'integrità del materiale e ad evitare deformazioni o danneggiamenti dovuti a infiltrazioni. La barriera protettiva consigliata per questo tipo di applicazione è riportata a pagina 255 del catalogo. L'adozione di questo semplice ma efficace sistema di protezione rappresenta un passaggio fondamentale per una posa corretta e duratura, soprattutto in ambienti soggetti a variazioni climatiche o con umidità residua nel sottofondo.**
- **In presenza di condizioni ambientali con livelli elevati di umidità, si consiglia di contattare direttamente l'azienda per ricevere un supporto tecnico specifico. Il nostro team è a disposizione per fornire indicazioni dettagliate sulle soluzioni di posa più idonee. Questo passaggio è particolarmente importante per garantire un'installazione sicura e durevole del pavimento, soprattutto in contesti critici o non standardizzati.**

POSA FLOTTANTE

Prima di iniziare la posa è importante determinare il layout del pavimento. La pianificazione e la disposizione impediranno di avere larghezze delle doghe strette in prossimità delle giunzioni murarie o pezzi di lunghezza molto breve alla fine delle file. Iniziare sempre la posa del pavimento, da sinistra verso destra nel lato della parete più lunga. È necessario l'utilizzo di distanziatori per mantenere uno spazio dalle pareti di almeno 8/10 mm, per permettere alle doghe di espandersi e contrarsi in modo naturale.

- Determinare se è necessario tagliare la fila di partenza. Se la prima fila di doghe non deve essere tagliata in larghezza, sarà necessario rimuovere il bordo di aggancio non utilizzato in modo che la prima dogha si presenti verso la parete in modo pulito e lineare.
- La seconda dogha della prima fila va agganciata testa a testa con la prima già posata. Tenendo la parte da agganciare con un'inclinazione di circa 25°, agganciare la linguetta di inserimento con quella di ricezione e appoggiare al suolo assicurandosi, con delle lievi pressioni, che l'aggancio sia completato e che le doghe abbiano la stessa altezza ed orientamento.
- Continuare con lo stesso metodo per le tavole successive. Per l'ultima dogha della prima fila ricordarsi sempre di lasciare uno spazio dal muro di almeno 8/10 mm.
- Iniziare la seconda fila tagliando una dogha alla lunghezza desiderata. Tenere presente che non deve essere più corta di 15 cm per ottenere un buon effetto estetico. Posare la prima dogha nella seconda fila inserendo la linguetta del lato lungo nella scanalatura della dogha della prima fila. È meglio eseguire l'aggancio con un piccolo angolo di inserimento. Mantenere la pressione anche sull'aggancio laterale mentre si ruota la tavola verso la posizione di aggancio finale.
- Posare la seconda dogha della seconda fila inserendo la linguetta dell'estremità corta nella scanalatura della dogha precedentemente posata. Allineare la tavola in modo che la punta della linguetta sul lato lungo sia posizionata appena sopra il bordo della scanalatura della tavola nella prima fila. Lavorare tenendo la dogha con un angolo di circa 30° e inserire la linguetta lunga nella scanalatura della dogha adiacente. È richiesta poca forza per inserire la linguetta nella scanalatura e si dovrebbe sentire la linguetta bloccarsi.
- Lavorare su tutta la lunghezza della stanza posando le doghe lungo il muro nella prima fila e quindi allineando le doghe nella seconda fila. È fondamentale mantenere queste due file dritte e squadrate poiché sono il "fondamento" per il resto della posa. Controllare spesso l'ortogonalità e la linearità del pavimento.

CONSIGLI PER IL TAGLIO DELLA DOGA

- Utilizzare le macchine utensili BAUFLOOR® per il taglio dei pavimenti (taglio coperto da garanzia)
- Utilizzare cutter di ottima qualità (taglio non coperto da garanzia)
 - Applicare soltanto una sola incisione profonda durante il taglio
 - Spezzare la dogha utilizzando un solo colpo netto

MANUTENZIONE E CONSIGLI D'USO

La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà a mantenere le caratteristiche del pavimento BAUFLOOR® nel tempo.

A tal fine si consiglia di usare, a scelta:

- Aspirapolvere senza battitappeto
- Scopa con le setole morbide
- Panno elettrostatico

Il pavimento in SPC è impermeabile ma è sempre meglio evitare ristagni d'acqua. Il liquido potrebbe infatti, in caso di ristagni, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi odori.

A tal fine si consiglia di:

- ▶ Utilizzare uno straccio umido e ben strizzato
- ▶ Evitare spazzole tipo mocio
- ▶ Evitare spugne abrasive
- ▶ Strofinare in verso longitudinale rispetto alla dogia

PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA

- ▶ Sapone neutro, e comunque privo di agenti schiumogeni aggressivi

PRODOTTI DA EVITARE PER LA PULIZIA

- ▶ Prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici che potrebbero intaccare la superficie del pavimento
- ▶ Sapone in pasta/cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie
- ▶ Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

USURA E CONSIGLI D'USO

L'usura del pavimento BAUFLOOR® in SPC è legata alla frequenza di utilizzo dello stesso. È consigliabile utilizzare dei feltrini da apporre sotto i mobili, soprattutto quelli che vengono mossi frequentemente. È consigliato dotare i mobili con ruote larghe in gomma a scomparsa. Evitare di trascinare oggetti pesanti e/o appuntiti sul pavimento. Predisporre un tappetino all'ingresso dell'abitazione che riduca lo sporco ed i detriti dalle scarpe. Non usare tappetini con la parte posteriore in gomma o latex perché potrebbero macchiare ed alterare il colore del pavimento.

**RISPETTANDO QUESTE SEMPLICI REGOLE,
IL PAVIMENTO MANTERRÀ A LUNGO TEMPO LA SUA BELLEZZA.**

Guarda il video dell'installazione



Akifix S.p.A.

- Sede Direzionale, stoccaggio pavimenti Baufloor® e show-room

Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia -BZ- Italy

Tel. +39 0471 81 78 00 Mail: spedizioni.cortaccia@akifix.com

- Sede centrale amministrativa, logistica, produttiva e show-room

Viale Caduti sul Lavoro, 9-11-13 - 60030 Monsano - AN- Italy

Tel. +39 0731 61 90 25 Mail: akifix@akifix.com Fax +39 0731 61 92 80

- Sede operativa Brand ITP® e sede grande logistica Akifix® e ITP®

Via San Giuseppe, 23 - 60020 Camerata Picena -AN- Italy

Tel. +39 071 91 52 55 Mail: info@itpceilings.com

- Sede Direzionale, polo logistico e show-room

Via Thomas Edison, 253-255 - 20019 Settimo Milanese -MI- Italy

Tel. +39 02 94 38 95 82 Mail: segreteria.milano@akifix.com

- Sede legale

Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424

Website: www.baufloor.it Mail: info@baufloor.it

Website: www.akifix.com Mail: akifix@akifix.com

Visit our website
and discover the Baufloor® video!



www.baufloor.it